

INFORMATIE

Driestandenschakelaar voor mechanische afzuiging

Indien uw woning is uitgerust met mechanische ventilatie en u een van onderstaande schakelaars in de keuken en/of badkamer heeft, kunt u de ventilatiestanden het best op de volgende manieren gebruiken.



Stand 1 (laag):

Dit is de afwezigheidsstand. Je kunt deze inschakelen wanneer je de woning verlaat.

Stand 2 (midden):

Zet de ventilatie op deze stand wanneer je thuis bent.

Stand 3 (hoog):

Zet de ventilatie op deze stand wanneer je gaat koken of douchen. De warme, vochtige lucht wordt afgevoerd en gebruikt om je huis energiezuinig te verwarmen. Na het koken of douchen zet je de schakelaar na ongeveer een half uur terug op stand 2.

Zandloper/timer (is niet standaard):

Wanneer ook deze optie op de schakelaar aanwezig is kunt u door middel van een druk op deze knop voor een bepaalde tijd de ventilatie in de hoogste stand laten draaien. Na de ingestelde tijd gaat het systeem automatisch terug in de ventilatie stand voordat u de zandloper/timer activeerde.

Tip 1:

Frisse lucht in huis is belangrijk. Af en toe de ramen open zetten is prima, maar niet te lang (zeker in de winter).

Tip 2:

Heb je last van droge lucht in de woning zet dan na het douchen de badkamerdeur open ipv de vochtige lucht via het mechanische ventilatie systeem af te voeren.